

Wartung und Einstellung

Beschreibung der Maßnahme	Intervall	Anzeige des Tachometers in km oder Zeitspanne, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt						
		800 1 Monat	16.000 1 Jahr	32.000 2 Jahre	48.000 3 Jahre	64.000 4 Jahre	80.000 5 Jahre	96.000 6 Jahre
Motor Kühler - Überprüfung auf Lecks	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Motoröl - erneuern	-	*	*	*	*	*	*	*
Motorölfilter erneuern	-	*	*	*	*	*	*	*
Ventilspiel - überprüfen	-	*	*	*	*	*	*	*
Luftfilter - austauschen	-	*	*	*	*	*	*	*
Motorsteuergerät - Überprüfung der gespeicherten DTCs	-	*	*	*	*	*	*	*
Zündkerzen - überprüfen	-	*	*	*	*	*	*	*
Zündkerzen - austauschen	-	*	*	*	*	*	*	*
Drosselklappengehäuse - ausgleichen	-	*	*	*	*	*	*	*
Gasselzüge - überprüfen/einstellen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Kühlsystem - auf Lecks überprüfen	-	*	*	*	*	*	*	*
Kühlmittelstand - überprüfen/einstellen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Kühlliquidität - erneuern	-	*	*	*	*	*	*	*
Kraftstoffanlage - auf Lecks überprüfen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Beleuchtung, Instrumente und elektrische Systeme - überprüfen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Kraftstofffilter - erneuern	-	*	*	*	*	*	*	*
Lenkung - Überprüfung des freien Betriebs	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Lenkpolflager - überprüfen/einstellen	-	*	*	*	*	*	*	*
Lenkpolflager - abschmieren	-	*	*	*	*	*	*	*
Gabeln - auf Lecks / einwandfreien Betrieb überprüfen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Gabelöl - austauschen	-	*	*	*	*	*	*	*
Bremsflüssigkeitsstände - überprüfen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*

Wartung und Einstellung

Beschreibung der Maßnahme	Intervall	Anzeige des Tachometers in km oder Zeitspanne, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt						
		800 1 Monat	16.000 1 Jahr	32.000 2 Jahre	48.000 3 Jahre	64.000 4 Jahre	80.000 5 Jahre	96.000 6 Jahre
Bremsflüssigkeit - austauschen	Alle 2 Jahre							
Bremsklotzverschleiß - überprüfen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Bremssattel - Überprüfung auf Lecks/ Kolbenklemmer	-	*	*	*	*	*	*	*
Hauptbremszylinder - auf Öllecks überprüfen	-	*	*	*	*	*	*	*
Endantrieb - auf Öllecks überprüfen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Endantriebsöl - erneuern	-	*	*	*	*	*	*	*
Endantriebsöl - Öl überprüfen	-	*	*	*	*	*	*	*
Befestigungsvorrichtungen - visuelle Sicherheitsüberprüfung	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Räder - Überprüfung auf Beschädigung	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Reifenverschleiß/-beschädigung überprüfen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Reifendruck - überprüfen/einstellen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Kupplungsseil - überprüfen / einstellen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*
Ständer - Funktion überprüfen	Täglich	*	*	*	*	*	*	*